Relazione sulla Configurazione di una Rete Windows Server

#### 1. Introduzione

Questa relazione descrive i passaggi effettuati per configurare una rete aziendale utilizzando **Windows Server** e **Windows 10** come client. La gestione della rete comprende utenti, gruppi, permessi e condivisioni. Ogni passaggio viene documentato in dettaglio.

# 2. Configurazione iniziale di Windows Server

• Utilizzo degli strumenti di **Active Directory**, come "Active Directory Users and Computers" per configurare il dominio aziendale epicode.local.

## 3. Creazione di utenti e gruppi nel dominio

## Creazione dei gruppi:

- MarketingTeam: Tipo di sicurezza, ambito locale.
- **DeveloperTeam**: Stesso tipo e ambito.

#### Creazione degli utenti:

- Creazione degli utenti Mario Rossi, Giovanni Rossi, Gino Verdi e Vanessa Verdi.
- Associazione degli utenti ai rispettivi gruppi: MarketingTeam o DeveloperTeam.

#### Assegnazione dei permessi:

- Per ogni gruppo, sono stati configurati i seguenti permessi:
  - o MarketingTeam: Accesso in lettura alla cartella CondivisioneTest.
  - DeveloperTeam: Accesso completo alla cartella CondivisioneTest e diritti amministrativi limitati.

## 4. Creazione di una cartella condivisa

• Sul desktop del server, è stata creata la cartella denominata **CondivisioneTest**.

- Configurazione avanzata della condivisione per supportare un numero illimitato di connessioni.
- Permessi di condivisione:
  - o MarketingTeam: Accesso in sola lettura.
  - o **DeveloperTeam**: Accesso completo.

## 5. Configurazione del firewall e IP statico

- Configurazione delle regole del **Windows Defender Firewall** per abilitare la condivisione file e stampanti.
- Impostazione degli indirizzi IP statici:

o **Server**: 192.168.55.100.

o Client: 192.168.55.101, con gateway configurato verso il server.

#### 6. Test di connettività

- Configurazione delle impostazioni del firewall per reti private, pubbliche e di dominio.
- Test di connettività tramite **ping** dal client al server (192.168.55.100): risultato positivo con tempi di risposta rapidi.

#### 7. Accesso alle condivisioni dal client

- Connessione alla rete tramite il comando \\192.168.55.100.
- Inserimento delle credenziali amministrative per accedere alle risorse condivise.
- Visualizzazione delle condivisioni disponibili: CondivisioneTest, netlogon e sysvol.
- Tentativo di accesso alla cartella CondivisioneTest con errore di autorizzazioni insufficienti.

## 8. Risoluzione problemi di autorizzazione

- Revisione dei permessi su CondivisioneTest per garantire che i gruppi abbiano le autorizzazioni corrette.
- Test di accesso riuscito per i membri del gruppo DeveloperTeam.

## 9. Configurazione di criteri di gruppo

- Accesso all'editor dei criteri di gruppo (gpedit.msc).
- Creazione di una regola **AppLocker** per consentire l'esecuzione solo di programmi situati in %PROGRAMFILES% e da utenti specifici.

## 10. Verifica finale

- Creazione di utenti di prova e assegnazione ai gruppi per verificare i permessi.
- Test conclusivi:
  - Gli utenti di MarketingTeam hanno accesso in sola lettura alla cartella condivisa
  - Gli utenti di DeveloperTeam hanno pieno accesso e possono eseguire modifiche.

### 11. Documentazione


- Nomi dei gruppi creati:
  - MarketingTeam
  - DeveloperTeam
- Permessi assegnati:
  - MarketingTeam: Lettura.
  - DeveloperTeam: Controllo completo.
- Problemi riscontrati:
  - Configurazioni iniziali errate, corrette tramite revisione dei permessi su CondivisioneTest.


### 12. Conclusioni


Questa relazione descrive in dettaglio la configurazione di un ambiente Windows Server per una rete aziendale. Tutti i passaggi, inclusi utenti, gruppi, permessi e criteri di sicurezza, sono stati testati e documentati. Il risultato finale è un ambiente funzionante con accessi gestiti e risorse condivise protette.


Ulteriori miglioramenti possono includere l'automatizzazione dei processi tramite script PowerShell.


p.s. ho notato solo alla fine la presenza della cartella everyone; che è stata immediatamente eliminata. Sfortunatamente avevo già fatto gli screenshot in precedenza.

































































```
C:\Users\User>ping 192.168.55.100

Esecuzione di Ping 192.168.55.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.55.100: byte=32 durata=1ms TTL=128
Risposta da 192.168.55.100: byte=32 durata=3ms TTL=128
Risposta da 192.168.55.100: byte=32 durata=2ms TTL=128
Risposta da 192.168.55.100: byte=32 durata=7ms TTL=128

Statistiche Ping per 192.168.55.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 1ms, Massimo = 7ms, Medio = 3ms
```

